

CPE (CTS)

Anslutning

Strömlednen ansluts till ett 230 V strömuttaguttag på väggen.

Det här indikerar lamporna

- Power** Lyser när utrustningen är strömsatt.
- WAN** Indikerar fiberlänk (gäller endast villakunder).

Så här kopplar du

På undersidan av bredbandsboxen finns uttagen som du ansluter din utrustning till. Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre för anslutning av din utrustning.



Uttag 1: Internet/bredbandstelefont

Uttag 2: Internet/bredbandstelefont

Uttag 3: TV

Uttag 4: TV

(Om du har en modell med 8 st portar så används endast port 1-4 enligt markeringen t.h.)



Det här indikerar lamporna (undersida)

Uttag 1 (lampa till vänster)

Lyser/blinkar när det finns kontakt mellan uttag och ansluten utrustning.

Uttag 1, lampa till 1 höger

Hastighet lyser enligt nedan beroende på vilken länkhastighet ansluten utrustning och uttaget etablerat.

- Släckt: 10Mbps
- Grönt sken: 100Mbps