

MANUAL


Mediaomvandlare Raycore RC-CP7/RC-CP9

Mediaomvandlaren är en switch som fördelar inkommande signal och gör det möjligt att använda stadsnätets tjänster. Till denna ansluter du din router, dator, telefonadapter eller TV-box. Andra benämningar kan förekomma såsom bredbandsbox och CPE. Mediaomvandlare sätts upp på väggen och behöver ett eluttag i närheten. Lunet tillhandahåller olika fabrikat av mediaomvandlare. Denna manual innehåller specifikationer för Raycore RC CP7 (6 portar) och Raycore RC CP9 (8 portar).


Översikt

1. LAN7/TM eller
LAN9/TM

2. Strömingång



3. LAN-portar



Anslutning till mediaomvandlare

1. Anslut den medföljande strömkabeln i uttaget "DC IN" (2) och sätt i kontakten i eluttaget på väggen.
2. Koppla den medföljande nätverkskabeln till ditt inkommande nätverksuttag på väggen samt till CPEns internetport "LAN 7/TM" alternativt "LAN 9/TM".
3. Anslut din utrustning till LAN-porten (3). Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre.



Anslutning till tjänsteleverantör

För att du aktivt ska kunna använda din CPE behöver du välja tjänsteleverantör för de tjänster du önskar. Du beställer tjänster direkt från vald tjänsteleverantör som finns i vårt nät.

Det här indikerar lamporna

Power	Lyser när utrustningen är strömsatt.
FX+TM	Lyser grönt eller orange när kontakt finns med stadsnätet.
LAN	Lyser/blinkar när ansluten utrustning är aktiv.
Rött	10 Mbit/s
Grönt	100 Mbit/s
Orange	1000 Mbit/s